

# クリーニングカートリッジ取扱説明書

## \*使用上の注意\*

本クリーニングカートリッジはご使用のインクカートリッジでクリーニングを繰り返して行っても、カスレ(目詰まりしている)が発生している場合のみご使用ください。

## \*使用方法\*

- ①カスレ(目詰まりしている)の発生しているカートリッジをクリーニングカートリッジと交換してください。
- ②目詰まりチェックパターン(ノズルチェックパターン)印刷とクリーニングを3回繰り返して行ってください。
- ③クリーニングカートリッジを交換した通常のインクカートリッジを交換し目詰まりチェックパターン(ノズルチェックパターン)を印刷しノズルの状態を確認してください。
- ④目詰まりチェックパターン(ノズルチェックパターン)の状態が正常であれば、そのままご使用を続けてください。状態が異常な場合は、再度クリーニングカートリッジをセットし、①、②、③の動作を繰り返して行ってください。
- ⑤ ④の動作を行い、目詰まりチェックパターン(ノズルチェックパターン)が正常に印刷されない場合は、ヘッドの寿命(もしくは破損)が考えられます。当社お客様相談窓口ダイヤルにご連絡ください。

●商品に関するお問合せはお客様相談ダイヤル

**0120-987-312**

受付時間 10:00~17:00  
(土、日、祝祭日、年末年始を除く)  
日本ナインスター株式会社