

互換インクカートリッジ キヤノン用

BCI-1300XL/2300XLシリーズ

取扱説明書

必ず、最初にお読みください！

この度は弊社互換用インクカートリッジをお買い上げいただき、誠に有難う御座います。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。各メーカーとは無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが、不良では御座いません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守りください。


使用上の注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れる恐れや、正常な使用ができない場合があります。


- エラーランプが点滅したら、新しいインクカートリッジと交換して下さい。(インクが無くなり、印字カスレが発生してから交換しますと、ドット抜けが発生し発色が変わる事があります。又、最悪プリンターヘッドが故障する場合があります。)
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンターに装着し使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷が出来なくなる事があります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷して下さい。詳しくは、各プリンター取り扱い説明書をお読み下さい。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えた場合は、24時間以上放置してから使用して下さい。(インク内部に気泡が出来、カスレなどの原因になります。又、強く振るとリムーブテープを剥がす時にインクが吹き出て、周囲を汚す恐れがありますのでご注意ください。)
- インクなどが手に付いた時は、すぐに石けんなどで水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意下さい。)
- インクが目に入った時は、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。

セット方法


1. 使用済みインクカートリッジを図のとおり、プリンタから取り出してください。



2. 購入いただいたインクカートリッジの色とプリンタの挿入箇所の色を合わせ、「カチッ」と音がするまで、押し込んでください。



3. プリンタの蓋を閉めていただくことで問題なくご使用いただけます。



ご注意：

1. 一度セットしたカートリッジは、交換時以外取り外さないでください。
2. 基盤部分を触らないでください。
3. インクカートリッジは、絶対に振らないでください。また、カートリッジを落したり、側面を押したりしないでください。インクが飛び散って手や衣服などを汚す恐れがあります。
4. 開封してから長時間使用されなかったインクは変質する場合もありますので、開封後は半年以内に使い切ってください。

インクが出ない、カスレる時は

- 1 目詰りパターン印刷（セルフテスト：ノズルチェックパターン印刷）を行ないます。

・コントロールパネルから使用プリンターのプロパティを開き、ユーティリティで目詰りパターン印刷ボタンを押す。

※プリントヘッドが目詰りをおこしているかどうかの確認を行なう印刷です。ご使用になるプリンタによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタ取扱説明書等を確認下さい。

- 2 ヘッドクリーニングを行ないます。

・お使いになるプリンターによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンタ取扱説明書等を確認下さい。

・ヘッドクリーニングを行なった後、再度目詰りパターン印刷（上記）を行ないます。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。

※【ポイント】（プリンタ取扱説明書抜粋）
ヘッドクリーニングをしても正常に目詰りパターン印刷が出来ない場合は、再度クリーニングをします。（1）と（2）の操作を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行して下さい。時間を置く事によって目詰りを起しているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

プリント品質を良好に保つために

Point1 :

印刷の前に必ず（プリンタ本体を移動した時は必ず）ヘッド位置調整を行う。

※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタ取扱説明書等を確認下さい。

Point2:

印刷の前に目詰りパターン印刷（セルフテスト・ノズルチェックパターン印刷）を行なう。

※プリントヘッドが目詰りをおこしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタの取扱説明書等を確認下さい。※目詰りしている場合は、ヘッドクリーニング（キヤノン製品はヘッドリフレッシングも行う）を実行し、再度目詰りパターン印刷で確認してください。

●商品に関するお問合せはお客様相談ダイヤル
0120-987-312 受付時間 9:00～19:00
(当社指定の定休日を除く)
日本ナインスター株式会社

双面印刷